MailMaster™ Trimline Standard/Plus

Boîte MailMaster Trimline - Standard/Plus
Buzón MailMaster Serie - Estándar/Lujo

The Step2 Company
10010 Aurora-Hudson Road
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372
www.step2.com

Standard/Estándar
5318/5328/5338

Plus/Lujo
5320/5330/5340

A STEP BEYOND.™

Tools Required: Crescent Wrench, Phillips Screwdriver, Hammer

• Thank you for purchasing the Step2 MailMaster Trimline Mailbox. If you have any questions about assembling or using the MailMaster Trimline Mailbox, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

• If you decide to dispose of the Step2 MailMaster Trimline Mailbox, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Step2's products are level 4 recyclable plastic; please recycle if possible.

• Required for Installation: Standard 4" x 4" post cut to 48-inch length* (not included)

*** Note:** With normal soil conditions and level ground, a standard 4" x 4" post cut to 48 inch length is adequate for mounting your Step2 MailMaster mailbox with 24 inches in ground and 24 inches above ground.

• Check all connections and screws twice monthly, tighten as required.
• For general cleaning we recommend mild soapy water.

U.S.A Residents Only

Customers are requested to contact the local post office before erecting the box to ensure its correct placement and height at the street.

⚠ CAUTION: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the component parts of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required.

Please save this sheet for future reference.

Outils Requis : Clef, Tournevis Cruciforme, Marteau

• Merci d'avoir choisi le Boîte MailMaster Trimline de Step 2. En cas de questions sur l'assemblage ou l'emploi du Boîte MailMaster Trimline, veuillez composer le numéro sans frais de la Société Step2 : 1-800-347-8372 ou visiter le site www.step2.com.

• Pour jeter au rebut le Boîte MailMaster Trimline Step 2, démontez-le et jetez-le en prenant les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Dans la mesure du possible, veuillez recycler les produits de Step2 qui sont en plastique recyclable de catégorie 4.

• Nécessite à l'installation : Un poteau standard de 10cm x 10cm d'une longueur de 1,219m* (non-inclus)

*** Notez:** Quand les conditions du sol sont normales et que le terrain est nivelé, un poteau standard de 10cm x 10cm d'une longueur de 1,219m est adéquat pour installer votre boîte aux lettres Mailmaster de Step2, le mettant 0,61m sous le sol et 0,61m au-dessus du sol.

• Vérifiez toutes les attaches et les vis deux fois par mois et serrez-les si nécessaire.
• Pour un nettoyage général nous vous recommandons de nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse.

Ne s'applique qu'aux Résidents des Etats-Unis

Les clients sont priés de bien vouloir contacter la poste locale avant d'installer la boite pour s'informer de l'emplacement et de la hauteur corrects par rapport à la rue.

⚠ ATTENTION: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Asssemblage par un adulte requis

Les composantes de ce produit contenant des pièces de petites dimensions qui sont parfois pointues, prenez toutes les précautions nécessaires en le déballant et en l'assemblant. Assemblage par un adulte requis.

Gardez cette feuille pour reférénce futures.

Implementos Requerido: Llaves, Destornillador Phillips, Martillo

• Gracias por adquirir la Buzón MailMaster Serie de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de la Buzón MailMaster Serie, por favor llame al teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com.

• Cuando decida desechar la Buzón MailMaster Serie hágalo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Los productos de Step2 son de material plástico de nivel 4 reciclable. Recicle el producto siempre que sea posible.

• Para la Instalación se requiere: Poste corriente de 4"x 4" cortado a un largo de 48" (no incluído)

***Aviso:** Si la condición de la tierra es normal y el terreno está nivelado, es adecuado usarun poste corriente de 4" x 4" encajándolo bajo tierra 24" y manteniéndolo 24"por arriba de la superficie del terreno.

• Inspeccione todas las conexiones y tornillos dos veces al mes y apriételos según sea necesario.
• Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.

Para Residentes de Estados Unidos Solamente

Se pide al consumidor que antes de instalar el buzón obtenga informacíon de la oficina de correos local acerca de la distancia correcta del buzón a la calle y de la altura apropiada del mismo.

⚠ AVISO- PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Debido a que algunas de las partes de este producto son pequeñas y pudieran ser puntiagudas se debe tener cuidado al desempaquetarlo y armarlo. Debe ser armado por un adulto.

Retiene esta papel por favor para la referencia en el futuro.







Assembly Instructions:
Instructions pour l'assemblage:
Instrucciones para el Montaje:

Place the mailbox top on the post unit. If you have purchased a MailMaster Plus version, insure that the (2) tabs on the newspaper door are aligned with the holes in the top unit as shown.

Placez la boîte aux lettres sur le poteau. Si vous avez acheté une boîte MailMaster Plus veillez à aligner les deux (2) attaches de la porte du compartiment à journaux sur les trous de l'unité supérieure comme illustré.



Coloque la parte superior del buzón en el poste. Si ha comprado la versión MailMaster de Lujo, asegúrese que los (2) apéndices de la puerta del periódico estén alineados con los orificios de la unidad superior tal y como se muestra.



Note: The bottom of the mailbox should be at ground level.

A Noter: Le bas de la boîte aux lettres doit être au niveau du sol.

Aviso: La base de la columna del buzón debe quedar a raíz del suelo.



Insert the 4 screws into the outside corners of the mailbox.

Insérez 4 attaches dans les coins extérieurs de l'arrière de la boîte aux lettres.

Inserte 4 sujetadores en las esquinas exteriores del fondo del buzón.

Position and slide the MailMaster mailbox down the 4"x4" post. (The wood post should be approximately 24" above ground) Attach the MailMaster mailbox to the wood post by inserting the (2) bolts and washers through the slots in the MailMaster mailbox. Use a hammer to tap the bolts into place, and then tighten securely with a crescent wrench or socket wrench.

Positionnez et glissez la boîte MailMaster sur le poteau de 4 po X 4 po (le poteau de bois doit être positionné approximativement à 24 po du sol). Fixez la boîte MailMaster sur le poteau de bois au moyen des (2) boulons et rondelles glissés dans les encoches de la boîte MailMaster. Martelez les boulons pour bien les positionner, puis serrez-les solidement au moyen d'une clé à molette Crescent ou d'une clé à douilles.

Levante y deslice hacia abajo el buzó MailMaster sobre un poste de madera de 10 x 10 cm (4 x 4 pulg.) (El poste de madera debe sobresalir aproximadamente 60 cm (24 pulg.) sobre el nivel del suelo.) Monte el buzón MailMaster en el poste de madera y asegúrelo con los (2) pernos y arandelas a través de las ranuras del buzón MailMaster. Con un martillo golpee los pernos para fijarlos en su sitio y luego apriételos con una llave inglesa o de cubo.



Attach the back post cover with (2) screws as shown.

Fixer le revêtement arrière du Poteau au moyen des (2) vis tel qu'illustré.

Monte la tapa posterior del poste con los (2) tornillos tal y como se muestra.





Peel and adhere your address to the recessed area on either side of the mailbox. (It is recommended that you adhere the numbers when the plastic is at average room temperature.)

Détachez et posez votre adresse sur l'endroit en retrait d'un côté ou de l'autre de la boîte aux lettres. (Nous vous recommandons d'appliquer les chiffres lorsque le plastique est à une température ambiante.)

Despegue y adhiera su número en el espacio rebajado a cada lado del buzón. (Se recomienda que adhiera los números cuando el plástico está a temperatura ambiente.)